
Ceresit



Polaganje ploščic na balkonih in terasah

*Oglejte si Ceresit nasvete na zadnji strani

Konstrukcija

1. **Nosilna podlaga**
   Nasip gramoza ali drobljenca
2. **Betonska plošča**
   Minimalni naklon 2% (2cm/100cm)
3. **Predpremaz (po potrebi)* CT 17**
   Za izboljšanje oprijema
4. **Tesnila CL 50 / CL 69 /CL 152/CR 100/CR 166**
   Za zaščito površine proti vlagi
5. **Lepilo za ploščice CM 17/ CM 16**
   Odvisno od nanosa, obremenitve, vrste, formata ploščice
6. **Ploščice**
   Dolgotrajne, robustne, higienske, dekorativne
7. **Masa za fugiranje ploščic CE 40/ CE 43**
   Odvisno od širine spojev, nanosa in pričakovane obremenitve
8. **Silikon CS 25/FT 101**
   Za elastično tesnenje spojev

Ceresit priporoča naslednje izdelke:

CT 17	CL 50	CL 69	CL 152	CM 17	CM 16	CE 40	CE 43	CS 25



Henkel Kvaliteta za profesionalce

Polaganje ploščic na balkonih in terasah

PRIPRAVA

1 Podlaga: Položite sloj gramoza za zagotavljanje drenaže vode in ustrezne podlage.

2 Betonska plošča: Zagotovite drenažni naklon od 1,5 do 2%. Podlago pripravite v skladu z veljavnimi standardi in pravili stroke. Sledite navodilom proizvajalca.

3 Za izboljšanje adhezije in zmanjšanje absorbcije:
Ceresit CT 17: Predpremaz na osnovi sintetične smole se uporablja na npr. cementnem estrihu, kalcijevo-sulfatnem estrihu, ogrevanem estrihu.

4 Priporočila za preprečevanje prodiranja vlage:
Ceresit CL 50: Hitro, vodotesno, fleksibilno tesnilo za uporabo pod ploščicami (2 dela).
Ceresit CL 69: Zapolnjevanje razpok, troslojna hidroizolacija in ločena membrana. Ni primerno za hidroizolacijo teras na tleh.
Ceresit CL 152: Tesnilni trak za spajanje kotnih in robnih spojev na vlažnih površinah.

POLAGANJE PLOŠČIC

5 Za zagotovitev fleksibilnega lepilnega sloja, odpornega na visoke toplotne obremenitve prisotne v zunanjih prostorih, priporočamo:
Ceresit CM 17: Super fleksibilno tankoslojno lepilo za uporabo na kritičnih podlagah.
Ceresit CM 16: Fleksibilno tankoslojno lepilo za granitogres in vse keramične ploščice.

6 Izberite ploščice primerne za zunanjo uporabo (nedrseče in odporne na zmrzovanje).

FUGIRANJE

7 Talni spoji so občutljivi na zunanje mehanske in toplotne obremenitve, kot je npr. abrazija. Priporočamo:
Ceresit CE 40: Masa za fugiranje je odporna na vodo in umazanijo s formulo "MicroProtect". Za zunanjo in notranjo uporabo. Za širino spojev 1-8mm.
Ceresit CE 43: Masa za fugiranje je odporna na vodo in abrazijo. Primerna za zunanje in industrijske površine. Za širino spojev 2-20mm.

8 **Ceresit CS 25:** Trajni elastični silikon za tesnenje dilatacij, stranskih in kotnih spojev.
FT 101: Enokomponentna elastična tesnilna masa za polnjenje spojev se strdi v vlažnih pogojih. Uporablja se na zunanjih in notranjih površinah in je zasnovana na Flextec tehnologiji.


Komponente CERESIT sistema Nakupovalni seznam

- **CT 17**
  Potrebna količina: 0.1 do 0.2 l/m^2
- **CL 50**
  Potrebna količina: cca. 3.3 kg/m^2
- **CL 69**
  Potrebna količina: cca. 1.1 m/m^2
  (vključno 0,1 m za površine, ki se prekrivajo)
- **CL 152**
  Potrebna količina: 1.05 m/m^2
  (vključno 0,05 m za površine, ki se prekrivajo)
- **CM 17**
  Potrebna količina: 2.1 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CM 16**
  Potrebna količina: 2.5 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CE 40**
  Potrebna količina: 0.3 do 0.8 kg/m^2, odvisno od velikosti ploščic, širine in globine spojev
- **CE 43**
  Potrebna količina: 0.6 do 1.2 kg/m^2, odvisno od velikosti ploščic, širine in globine spojev
- **CS 25**
  Potrebna količina odvisna od spoja: približno 4-8 m / kartušo
- **FT 101**

CERESIT NASVET

Da bi se izgonili škodi od zmrzovanja in nanos brez lukenj, priporočamo uporabo visokokvalitetnih, fleksibilnih lepil za ploščice in lepljenje na plavajoč način (nanos lepila na podlago in hrbtno stran ploščice).

Ceresit



Polaganje ploščic na sistem talnega gretja s toplo vodo

*Oglejte si nasvete na zadnji strani

Konstrukcija:

1. **Sistem talnega gretja s toplo vodo**
   Sledite navodilom proizvajalca!
2. **Estrih (v skladu z veljavnim standardom za estrihe)**
   Čas sušenja: najmanj 28 dni. Upoštevanje protokol gretja.
3. **Predpremaz (po potrebi)* CN 94/ CT 17**
   Za izboljšanje oprijema.
4. **Masa za izravnavanje in popravke (po potrebi)* CN 69**
   Za izravnavanje in popravilo površine
5. **Lepilo za ploščice CM 17/ CM 16/ CM 12 PLUS**
   Odvisno od nanosa, obremenitve, vrste in formata ploščice.
6. **Ploščice**
   Dolgotrajne, robustne, higienske, dekorativne
7. **Masa za fugiranje ploščic CE 40/ CE 43**
   Odvisna od širine spoja, nanosa, pričakovane obremenitve
8. **Silikon CS 25**
   Za elastično tesnenje spojev

Ceresit priporoča naslednje izdelke:

CN 94	CT 17	CN 69	CM 17	CM 16	CM 12 PLUS	CE 40	CE 43	CS 25



Henkel **Kvaliteta za profesionalce**

Ceresit

Polaganje ploščic na sistem talnega gretja s toplo vodo

PRIPRAVA

1 Pri namestitvi sistema za talno gretje s toplo vodo, sledite navodilom proizvajalca!

2 Podlago pripravite v skladu z veljavnimi standardi in veljavnimi pravili stroke. Upoštevajte protokol gretja!

3 Za izboljšanje adhezije in zmanjšanje absorbcije:

Ceresit CN 94: Posebni predpremaz za kritične notranje površine, npr. lesene talne plošče, iverne plošče, OSB, beton, mastik asfalt, suhi estrih, ogrevani estrih, keramiko.

Ceresit CT 17: Predpremaz na osnovi sintetične smole se uporablja na npr. cementnem estrihu, kalcijevo-sulfatnem estrihu, ogrevanem estrihu.

4 Za izravnavanje in popravilo sten in tal:

Ceresit CN 69: Samoizravnalna masa (prehodno po cca. 6. urah); debelina slojev od 1-10 mm

POLAGANJE PLOŠČIC

5 Da bi nadomestili toplotne obremenitve povzročene s talnim gretjem, priporočamo fleksibilno lepilo za ploščice:
Ceresit CM 17: Super fleksibilno tankoslojno lepilo za uporabo na kritičnih površinah
Ceresit CM 16: Fleksibilno tankoslojno lepilo za granitogres in vse keramične ploščice. Če je prostor zunanji, izberite ploščice primerne za zunanjo uporabo (nedrseče in odporne na zmrzovanje)
Ceresit CM 12 PLUS: Elastično tanko/srednjeslojno lepilo za granitogres in vse keramične ploščice.

6 Ploščice morajo biti primerne sistemu talnega gretja.

FUGIRANJE

7 Spoji na tleh so še posebej občutljivi na mehanske in toplotne obremenitve. Zato priporočamo:
Ceresit CE 40: Masa za fugiranje je odporna na vodo in umrazanijo s formulo "MicroProtect". Za zunanjo in notranjo uporabo. Za širino spojev od 1 do 8 mm.
Ceresit CE 43: Masa za fugiranje je odporna na vodo in abrazijo. Primerna je za zunanje in industrijske površine. Za širino spojev od 2 do 20 mm.

8 **Ceresit CS 25:** Trajni elastični silikon za tesnenje dilatacij, stranskih in kotnih spojev.


Komponente CERESIT sistema Nakupovalni seznam

- **CN 94**
  Potrebna količina: 30 to 120 g/m²
- **CT 17**
  Potrebna količina: 0.1 to 0.2 l/m²
- **CN 69**
  Potrebna količina: cca 1,5kg/m2 za vsaki mm debeline sloja
- **CM 17**
  Potrebna količina: 2.1 kg/m² s z nazobčeno lopatico 6
- **CM 16**
  Potrebna količina: 2.5 kg/m² s z nazobčeno lopatico 6
- **CM 12 PLUS**
  Potrebna količina: 2.0 kg/m² s z nazobčeno lopatico 6
- **CE 40**
  Potrebna količina: 0.3 do 0.8 kg/m², odvisno od velikosti ploščice, širine in globine spojev
- **CE 43**
  Potrebna količina: 0.6 do 1.2 kg/m², odvisno od velikosti ploščice, širine in globine spojev
- **CS 25**
  Potrebna količina odvisna od spoja: 4-8 m / kartušo

CERESIT NASVET

Zaradi visokih toplotnih obremenitev, ki jih povzroči talno gretje, priporočamo uporabo izrazito fleksibilnih lepil za ploščice.

Ceresit



Polaganje ploščic v notranjih prostorih

*Oglejte si nasvete na zadnji strani.

Konstrukcija:

1. **Nosilna struktura/podlaga**
   Npr. estrih, les, itd.
2. **Predpremaz (po potrebi)* CT 17 / CN 94**
   Za izboljšanje oprijema
3. **Masa za izravnavanje in popravke (po potrebi)* CN 69**
   Za izravnavanje in popravke površine
4. **Lepila za ploščice CM 11 PLUS/ CM 12 PLUS/ CM 12 PLUS White**
   Odvisno od nanosa, obremenitve, vrste, velikosti ploščic
5. **Ploščice**
   Dolgotrajne, robustne, higienske, dekorativne
6. **Masa za fugiranje ploščic CE 40/ CE 43**
   Odvisno od širine spojev, nanosa in pričakovane obremenitve
7. **Silikon CS 25**
   Za elastično tesnenje spojev

Ceresit priporoča naslednje izdelke:

CT 17	CN 94	CN 69	CM 11 PLUS	CM 12 PLUS	CM 12 PLUS White	CE 40	CE 43	CS 25



Henkel **Kvaliteta za profesionalce**

Polaganje ploščic v notranjih prostorih

PRIPRAVA

1 Podlago pripravite v skladu z veljavnimi standardi in pravili stroke. Sledite navodilom proizvajalca!

2 Za izboljšanje adhezije in zmanjšanje absorbcije:
Ceresit CT 17: Predpremaz na osnovi sintetične smole se uporablja na npr. cementnem estrihu, kalcijevo-sulfatnemu estrihu, ogrevanem estrihu.
Ceresit CN 94: Posebni predpremaz za kritične notranje površine, npr. lesene talne plošče, iverne plošče, OSB, beton, mastik asfalt, suhi estrih, ogrevani estrih, keramiko.

3 Za izravnavanje in popravilo sten in tal:
Ceresit CN 69: Samoizravnalna masa (prehodno po cca. 6. urah); debelina slojev od 1-10mm

POLAGANJE PLOŠČIC

4 Za polaganje ploščic priporočamo
Ceresit CM 12 PLUS: Elastično tanko/srednjeslojno lepilo za granitogres in vse keramične ploščice
Ceresit CM 12 PLUS White: Elastično tankoslojno/srednjeslojno belo lepilo za steklene in vse keramične ploščice, granitogres, mozaik ploščice in naravni kamen.
Ceresit CM 11 PLUS: Tankoslojno lepilo za kamnite in porcelanaste ploščice.

5 Uskladite velikost nazobčenosti z velikostjo ploščice.

Dimenzija ploščice	Nazobčenost lopatice
30 x 30 cm	8 mm
40 x 40 cm	10 mm
50 x 50 cm	12 mm

FUGIRANJE

6 Spoji na tleh so še posebej občutljivi na mehanske in toplotne obremenitve. Zato priporočamo:
Ceresit CE 40: Masa za fugiranje je odporna na vodo in umazanijo s formulo "MicroPortect". Za zunanjo in notranjo uporabo. Za širino spojev od 1 do 8 mm.
Ceresit CE 43: Masa za fugiranje je odporna na vodo in abrazijo. Primerna za zunanje in industrijske površine. Za širino spojev od 2 do 20 mm.

7 **Ceresit CS 25:** Trajni elastični silikon za tesnenje dilatacij, stranskih in kotnih spojev.


Komponente CERESIT sistema: Nakupovalni seznam

- **CT 17**
  Potrebna količina: 0.1 do 0.2 l/m^2
- **CT 19**
  Potrebna količina: 30 do 120 g/m^2
- **CN 69**
  Potrebna količina: cca. 1,5kg/m2 za vsak mm debeline plasti
- **CM 12 PLUS**
  Potrebna količina: 2.0 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CM 12 PLUS White**
  Potrebna količina: 2.0 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CM 11 PLUS**
  Potrebna količina: 2.7 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CE 40**
  Potrebna količina: 0.3 do 0.8 kg/m^2, odvisno od velikosti ploščice, širine in globine spojev
- **CE 43**
  Potrebna količina: 0.6 do 1.2 kg/m^2, odvisno od velikosti ploščice, širine in globine spojev
- **CS 25**
  Potrebna količina odvisna od spoja: 4-8 m / kartušo

CERESIT NASVET

Da se pri nanosu na ploščice večjega formata izognete luknjam, nanesite lepilo na obe strani; na hrbtno stran ploščice in na podlago. Temu pravimo lepljenje na plavajoč način.

Ceresit



Polaganje ploščic na sistem električnega talnega gretja

*Oglejte si nasvete na zadnji strani

Konstrukcija:

1. **Nosilna struktura/podlaga**
   Npr. estrih, les, itd.
2. **Predpremaz (po potrebi)* CN 94 / CT 17**
   Za izboljšanje oprijema
3. **Sistem za električno talno gretje**
   Vgrajen v lepilo za ploščice ali estrih
4. **Lepilo za ploščice CM 17 / CM 16 / CM 12 PLUS / CM 12 PLUS White**
   Odvisno od nanosa, obremenitve, vrste in velikosti ploščic
5. **Ploščice**
   Dolgotrajne, robustne, higienske, dekorativne
6. **Masa za fugiranje CE 40 / CE 43**
   Odvisna od širine spojev, nanosa in pričakovanimi obremenitvami
7. **Silikon CS 25**
   Za elastično tesnenje spojev

Ceresit priporoča naslednje izdelke:

CN 94	CT 17	CM 17	CM 16	CM 12 PLUS	CM 12 PLUS White	CE 40	CE 43	CS 25



Henkel Kvaliteta za profesionalce

Ceresit

Polaganje ploščic na sistem električnega talnega gretja

PRIPRAVA

1 Podlago pripravite v skladu z veljavnimi standardi in pravili stroke Sledite navodilom porizvajalca!

2 Za izboljšanje adhezije in zmanjšanje absorbcije:
Ceresit CN 94: Posebni predpremaz za kritične notranje površine, npr. lesene talne plošče, iverne plošče, OSB, beton, mastik asfalt, suhi estrih, ogrevani estrih, keramiko.
Ceresit CT 17: Predpremaz na osnovi sintetične smole se uporablja na npr. cementnem estrihu, kalcijevo-sulfatnem estrihu, ogrevanem estrihu.

POLAGANJE PLOŠČIC

3 Ob vgrajevanju talnega gretja v notranjih prostorih v lepilo za ploščice ali v estrih, sledite navodilom proizvajalca. Mrežica električnega talnega gretja mora biti v celoti potopljena v sloj lepila.

4 Da bi preprečili toplotne obremenitve zaradi talnega gretja, priporočamo uporabo fleksibilnega lepila:
Ceresit CM 17: Super fleksibilno tankoslojno lepilo za uporabo na kritičnih podlagah.
Ceresit CM 16: Fleksibilno tankoslojno lepilo za granitogres in vse keramične ploščice.
Ceresit CM 12 PLUS: Elastično tanko/srednjeslojno lepilo za granitogres in vse keramične ploščice.
Ceresit CM 12 PLUS White: Elastično tankoslojno/srednjeslojno belo lepilo za steklene in vse keramične ploščice, mozaik ploščice in granitogres.

5 Ploščice morajo biti primerne za polaganje na sistem s talnim gretjem.

FUGIRANJE

6 Spoji na tleh so še posebej občutljivi na mehanske in toplotne obremenitve. Zato priporočamo:
Ceresit CE 40: Masa za fugiranje je odporna na vodo in umrazanijo s formulo "MicroProtect". Za zunanjo in notranjo uporabo. Za širino spojev od 1 do 8 mm.
Ceresit CE 43: Masa za fugiranje je odporna na vodo in abrazijo. Primerna za zunanja in industrijska področja. Za širino spojev od 2 do 20 mm.

7 **Ceresit CS 25:** Trajni elastični silikon za tesnenje dilatacij, stranskih in kotnih spojev.


Komponente CERESIT sistema Nakupovalni seznam

- **CN 94**
  Potrebna količina: 30 do 120 g/m^2
- **CT 17**
  Potrebna količina: 0.1 do 0.2 l/m^2
- **CM 17**
  Potrebna količina: 2.1 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CM 16**
  Potrebna količina: 2.5 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CM 12**
  Potrebna količina: 2.0 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CM 12 PLUS White**
  Potrebna količina: 2.0 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CE 40**
  Potrebna količina: 0.3 do 0.8 kg/m^2, odvisno od velikosti ploščice, širine in globine spojev
- **CE 43**
  Potrebna količina: 0.6 do 1.2 kg/m^2, odvisno od velikosti ploščice, širine in globine spojev
- **CS 25**
  Potrebna količina odvisna od spoja: 4-8 m / kartušo

CERESIT NASVET

Zaradi visokih toplotnih obremenitev , ki jih povzroči talno gretje, priporočamo uporabo izrazito fleksibilnega lepila za ploščice.

Ceresit



Polaganje ploščic v kopalnic

*Oglejte si nasvete na zadnji strani.

Konstrukcija:

1. **Nosilna struktura/podloga**
   Npr. estrih, les, itd.
2. **Predpremaz (po potrebi)* CN 94/ CT 17**
   Za izboljšanje oprijema
3. **Masa za izravnavanje in popravke (po potrebi)* CN 69**
   Za izravnavanje in popravke površine
4. **Tesnila CL 51/ CL 50/ CL 69/ CL 152**
   Za zaščito površine pred pojavom vlage
5. **Lepilo za ploščice CM 16/ CM 12 PLUS/ CM 12 PLUS White/ CM 11 PLUS**
   Odvisno od nanosa, obremenitve, vrste in formata ploščic
6. **Ploščice**
   Dolgotrajne, robustne, higienske, dekorativne
7. **Masa za fugiranje ploščic CE 40**
   Odvisna od širine spojev, nanosa in pričakovane obremenitve
8. **Silikon CS 25**
   Za elastično tesnenje spojev

Ceresit priporoča naslednje izdelke:

CN 94 | CT 17 | CN 69 | CL 51 | CL 50 | CL 69 | CL 152 | CM 16 | CM 12 PLUS | CM 11 PLUS | CE 40 | CS 25



Henkel **Kvaliteta za profesionalce**

Polaganje ploščic v kopalnici

PRIPRAVA

1 Podlago pripravite v skladu z veljavnimi standardi in pravili stroke. Sledite navodilom proizvajalca!

2 Za izboljšanje adhezije in zmanjšanje absorbcije:

Ceresit CN 94: Posebni predpremaz za kritične notranje površine, npr. lesene talne plošče, iverne plošče, OSB, beton, mastik asfalt, suhi estrih, ogrevani estrih, keramiko.
Ceresit CT 17: Premaz na osnovi sintetične smole se uporablja na npr. cementnem estrihu, kalcijevo-sulfatnem estrihu, ogrevanem estrihu.

3 Za izravnavanje in popravke tal
Ceresit CN 69: Samoizravnalna masa (prehodno po cca. 6. urah); debelina slojev od 1-10 mm

4 Za preprečevanje prodiranja vlage:
Ceresit CL 51: Vodoodporno, fleksibilno tesnilo za notranje površine. Pripravljeno za uporabo.
Ceresit CL 50: Hitro vodotesno, fleksibilno tesnilo za uporabo pod ploščicami (2 komponenti).
Ceresit CL 69: Zapolnjevanje razpok, troslojna hidroizolacija in dvojna membrana. Ni primerno za hidroizolacijo teras na tleh.
Ceresit CL 152: Tesnilni trak za vsa spajanja, za kotne in robne spoje na vlažnih področjih.

POLAGANJE PLOŠČIC

5 Za polaganje ploščic na vlažnih področjih priporočamo:
Ceresit CM 16: Fleksibilno tankoslojno lepilo za granitogres in vse keramične ploščice.
Ceresit CM 12 PLUS: Elastično tanko/srednjeslojno lepilo za granitogres in vse keramične ploščice.
Ceresit CM 12 PLUS White: Elastično tankoslojno/srednjeslojno belo lepilo za steklene in vse keramične ploščice, mozaik ploščice in granitogres.
Ceresit CM 11 PLUS: Tankoslojno lepilo za granitogres.

6 Ploščice morajo biti primerne za uporabo na vlažnih področjih, kot je npr. kopalnica.

FUGIRANJE

7 Da bi zagotovili dolgotrajne, higienske spoje, vzdržljive pri visokih obremenitvah, priporočamo:
Ceresit CE 40: Masa za fugiranje odporna na vodo in umazanijo s formulo "MicroProtect". Za zunanjo in notranjo uporabo. Za širino spojev od 1 do 8 mm.

8 **Ceresit CS 25:** Trajni elastični silikon za tesnenje dilatacij, stranskih in kotnih spojev.


Komponente CERESIT sistema Nakupovalni seznam

- **CN 94**
  Potrebna količina: 30 do 120 g/m^2
- **CT 17**
  Potrebna količina: 0.1 do 0.2 l/m^2
- **CN 69**
  Potrebna količina: cca. 1,5kg/m2 za vsak mm debeline plasti
- **CL 51**
  Potrebna količina: cca. 1.1 kg/m^2
- **CL 50**
  Potrebna količina: cca. 3.3 kg/m^2
- **CL 69**
  Potrebna količina: cca. 1.1 m/m^2 (vklj. 0,1 m za površine, ki se prekrivajo)
- **CL 152**
  Potrebna količina: cca. 1.05 m/m^2 (0,05 za površine, ki se prekrivajo)
- **CM 16**
  Potrebna količina: 2.5 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CM 12**
  Potrebna količina: 2.0 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CM 12 White**
  Potrebna količina: 2.0 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CM 11 PLUS**
  Potrebna količina: 2.7 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- **CE 40**
  Potrebna količina: 0.3 do 0.8 kg/m^2, odvisno od velikosti ploščice, širine in globine spojev
- **CS 25**
  Potrebna količina odvisna od spoja: 4-8 m / kartušo

CERESIT NASVET

Plesen naredi spoje neatraktivne in je resen higienski problem. Uporabite **Ceresit CE 40** ali **Ceresit CE 43** s formulo "Trio MicroProtect". Tako bodo spoji ostali čisti in higienski, hkrati pa bodo imeli dolgo življenjsko dobo.

Ceresit



Polaganje marmornih ploščic in ploščic iz naravnega kamna

*Oglejte si nasvete na zadnji strani.

Konstrukcija:

1. **Nosilna struktura/podlaga:**
   Npr. estrih, les, itd.
2. **Predpremaz (po potrebi)* CN 94/ CT 17**
   Za izboljšanje oprijema
3. **Masa za izravnavanje in obnovo (po potrebi) * CN 69**
   Za izravnavanje in obnovo površine
4. **Lepilo za ploščice CM 17/ CM 12 White /CM 25**
   Odvisno od nanosa, obremenitve, vrste in dimenzij ploščic
5. **Ploščice**
   Dolgotrajne, robustne, higienske, dekorativne
6. **Masa za fugiranje ploščic CE 40/ CE 43**
   Odvisna od širine spojev, nanosa in pričakovane obremenitve
7. **Silikon CS 25**
   Za elastično tesnenje spojev

Ceresit priporoča naslednje izdelke:

CN 94	CT 17	CM 17	CN 69	CM 25	CM 12 PLUS White	CE 40	CE 43	CS 25



Henkel **Kvaliteta za profesionalce**

Ceresit

Polaganje marmornih ploščic in ploščic iz naravnega kamna

PRIPRAVA

1 Pripravite podlago v skladu z veljavnimi standardi in pravili stroke. Sledite navodilom proizvajalca.

2 Za izboljšanje adhezije in zmanjšanje absorbcije:
Ceresit CN 94: Posebni predpremaz za kritične notranje površine, npr. lesene talne plošče, iverne plošče, OSB, beton, mastik asfalt, suhi estrih, ogrevani estrih, keramiko.
Ceresit CT 17: Predpremaz na osnovi sintetične smole se uporablja na npr. cementnem estrihu, kalcijevo-sulfatnem estrihu, ogrevanem estrihu.

3 Za izravnavanje in obnovo tal:
Ceresit CN 69: Samoizravnalna masa (prehodno po cca 6. urah); debelina slojev od 1-10 mm.

POLAGANJE PLOŠČIC

4 Za polaganje marmornih ploščic ali ploščic iz naravnega kamna, priporočamo:
Ceresit CM 17: Super fleksibilno tankoslojno lepilo za kritične površine.
Ceresit CM 12 PLUS White: Belo tankoslojno in srednjeslojno lepilo. Priporočljivo za zelo svetle in zračne kamnite plošče. Odporno na spremembe barv.
Ceresit CM 25

5 Izberite ploščice, ki so primerne za načrtovano uporabo (zunanjo ali notranjo).

FUGIRANJE

6 Spoji na tleh so še posebej občutljivi na mehanske in toplotne obremenitve. Zato priporočamo:
Ceresit CE 40: Masa za fugiranje je odporna na vodo in umazanijo s formulo "MicroProtect". Za zunanjo in notranjo uporabo. Za širino spojev 1-8 mm.
Ceresit CE 43: Masa za fugiranje je odporna na vodo in abrazijo. Primerna za zunanje in industrijske površine. Za širino spojev 2 do 20 mm.

7 **Ceresit CS 25:** Trajni elastični silikon za tesnenje dilatacij, stranskih in kotnih spojev.

Komponente CERESIT sistema Nakupovalni seznam

- ☐ **CN 94**
  Potrebna količina: 30 do 120 g/m^2
- ☐ **CT 17**
  Potrebna količina: 0.1 do 0.2 l/m^2
- ☐ **CN 69**
  Potrebna količina: cca. 1,5kg/m2 za vsaki mm debeline sloja
- ☐ **CM 12 PLUS White**
  Potrebna količina: 2.0 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- ☐ **CM 17**
  Potrebna količina: 2.1 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- ☐ **CM 25**
  Potrebna količina: 1.6 kg/m^2 z nazobčeno lopatico 6
- ☐ **CE 40**
  Potrebna količina: 0.3 do 0.8 kg/m^2, odvisno do velikosti ploščic, širine in globine spojev
- ☐ **CE 43**
  Potrebna količina: 0.6 do 1.2 kg/m^2, odvisno do velikosti ploščic, širine in globine spojev
- ☐ **CS 25**
  Potrebna količina odvisna od spojev: 4-8 m / kartušo

CERESIT NASVET

Pri polaganju ploščic iz naravnega kamna, zmeraj uporabite lepilo za ploščice in maso za fugiranje, primerno polaganju zgoraj omenjenih. Tako se boste izognili pojavu solitra in razbarvanosti fugirne mase.